

ポップカードケーススタンド 取扱説明書

POPBS-20/21/22/23

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

パネルの取付方法

アクリルケースは取り外した状態で梱包・出荷致しますのでベース部の溝に差込み、背面部をネジで固定します。
※ネジの固定には付属の六角レンチを使用下さい。



(アルミ製補強板部分を本体の差込溝幅に合わせる)

付属品

ボードサインには下記2種類の付属品が商品と一緒に梱包されています。



六角レンチ





予備ネジ

サインの取付方法

印刷物を2枚重ね、下記の様にアクリル板の間に差し込むだけで簡単に取付けができます。

サイン取付方法
(両面使用できます。)



必ず実行

面板は必ず溝の底まで差込み落下しないように固定して下さい。

姉妹品のご案内

カウンターカードスタンド20~23には姉妹品としてスタンドタイプの商品クリエイティブカードサインスタンドがございます。

